

Lier/Drammen, april 2017

Installasjon av Flixo Energy – versjon 8

Installering av programmet på PC'er som har Windows 7 eller Windows 8 / Windows 10 og krever at brukeren har administratorrettigheter.

Krav til datamaskin og programvare i maskinen:

For å kunne bruke Flixo Energy er det noen programvarekrav som må tilfredsstilles. Flixo Energy er basert på Microsofts nyeste "runtime library" som normalt er installert i nye PC'er. Hvis det er problemer med å få Flixo Energy til å fungere må nyeste "runtime library" lastes ned og installeres i din PC. Link nedenfor her.

I tillegg er Flixo Energy kopi-beskyttet av en USB-nøkkel.

Uten at den er installert vil programmet ikke fungere.

USB-nøkkelen sendes i posten ved kjøp av programlisens.

Du finner installeringsfiler komponenter ved å følge denne lenken:

<http://www.flixo.com/support/downloads/>

Klikk på denne lenken for å laste ned selve programvaren – Flixo Energy.

<http://www.flixo.com/products/flixo-energy/installation/>

Manual for Flixo 8. 331 sider_pdf fil (engelsk språk) (klikk på lenken – Tiny_url)

<http://tinyurl.com/mkzxf8c>

FAQ's

<http://www.flixo.com/support/faqs/>

Første gangs bruk av Flixo Energy

Hvis Flixo Energy er nytt for deg vil vi foreslå at du kikker på eksempelfilene. Disse eksemplene finner du via websidene våre: <http://flixo.no/eksempler-og-tips/> eller de kan aktiveres direkte fra "Tutorial" i undermenyen i "Help".

Dersom man ønsker å bruke Mac istedenfor PC må det installeres soft-PC via Parallels, BootCamp el.lign på Macen.

<http://www.parallels.com> eller <http://www.apple.com/support/bootcamp/>